



Pos.	Description	Bezeichnung	Pos.	Description	Bezeichnung
045399_A-01	Valve Cap	Ventilverschraubung			
045399_A-02	O-Ring	O-Ring			
045399_A-03	Valve Spring	Ventilfeder			
045399_A-04	Valve Stem	Ventilstößel			
045399_A-05	O-Ring	O-Ring			
045399_A-06	Valve Body	Ventilgehäuse			
045399_A-06a	Valve Body Assy	Ventilgehäuse kompl.			
045399_A-07	Throttle Lever	Betätigungshebel			
045399_A-08	Roll Pin	Spannstift			
045399_A-09	Piston	Kolben			
045399_A-10	Cylinder	Zylinder			
045399_A-11	O-Ring	O-Ring			
045399_A-12	O-Ring	O-Ring			
045399_A-13	Body incl. #14	Gehäuse inkl. #14			
045399_A-14	Centre Tube see #13 / nml	Griffrohr siehe #13 / nml			
045399_A-15	Rubber Handle Grip	Griffgummi			
045399_A-16	Needle Driver	Nadeltreiber			
045399_A-17	Needle Plate 3mm	Nadelplatte 3mm			
045399_A-17-1	Needle Plate 2mm	Nadelplatte 2mm			
045399_A-17-2	Needle Holder / nml	Nadelhalter / nml			
045399_A-18	Needle Kit 3mm	Nadelsatz 3mm			
045399_A-18-1	Needle Kit 2mm	Nadelsatz 2mm			
045399_A-19	Spring-Compression	Feder			
045399_A-20	Intermediate Tube	Gehäuserohr			
045399_A-21	Front Tube	Gehäuserohr vorne			
045399_A-22	Cap Head Screw	Schraube			
045399_A-23	Washer	Distanzring			